

Etape : Préparation sur support carrelé avant application du béton ciré.

Mise en œuvre du ciment colle ou mortier de réparation.



Appliquer le [Prim plus](#) sur l'ensemble de la surface.
1 L = 10 à 12 m².



Laisser sécher entre 30 mns et 2 heures selon la température ambiante. Dès qu'Harmony Prim plus est sec au touché, appliquer le ciment colle.



Faire rouler le seau de [ciment colle](#) sur lui-même afin de mélanger les charges qui se sont compactées pendant le transport.



Verser dans un seau 1 à 1.2 litre d'eau. Dosage d'eau pour 4 kg de ciment colle.



Rajouter 4 kg de ciment colle ou mortier de réparation.



Malaxer jusqu'à l'obtention du pâte homogène.

Etape : Préparation sur support carrelé avant application du béton ciré.

Mise en œuvre du ciment colle



Appliquer au fur et à mesure le ciment colle sur la surface.



Rechercher une application régulière et avec peu de marque.



Exemples de défauts d'application ou de marque de lisseuse (appelées aussi sardine).



Ces défauts d'application devront être enlevés grâce à l'utilisation de l'éponge.



Au fur et à mesure de l'avancée de l'application du ciment colle, passer un coup [d'éponge de cimentier](#) afin de retirer toute sardine.



Laisser sécher au minimum 4 heures. Selon la température ambiante