

# BÉTON CIRÉ TRADIT AVEC **FINITION OPTIMUM** SUR DALLE DE BÉTON OU CHAPE ANHYDRITE

## Étape 7

2ème couche de vernis  
Optimum

## Étape 6

1ère couche de vernis Optimum

## Étape 5

Bouche pores

## Étape 4

Poncer et Aspirer  

## Étape 3

2ème couche de  
béton ciré

## Étape 2

1ère couche de  
béton ciré

## Étape 1

Prim granité universel

Dalle de béton ou chape  
anhydrite existante



**Nettoyer et dégraisser le support avant**



Produits nécessaires:

Prim granité universel



Béton ciré TRADIT



Bouche pores



Vernis Optimum