

# BÉTON CIRÉ TRADIT AVEC FINITION OPTIMUM SUR CARRELAGE

## Étape 8

2ème couche de vernis Optimum

## Étape 7

1ère couche de vernis Optimum

## Étape 6

Bouche pores

## Étape 5

Poncer et Aspirer  

## Étape 4

2ème couche de béton ciré

## Étape 3

1ère couche de béton ciré

## Étape 2

Ciment colle

## Étape 1

Prim granité universel

Carrelage



**Nettoyer et dégraisser le support avant**



Prim granité universel



Ciment colle



Béton ciré



Bouche pores



Vernis Optimum

Produits nécessaires: